

HYDAC压力表的使用注意

- 1、仪表必须垂直：安装时应使用17mm扳手旋紧，不应强扭表壳；运输时应避免碰撞；
- 2、仪表使用宜在周围环境温度为-25~55℃；
- 3、使用工作环境振动频率<25HZ，振幅不大于1mm；
- 4、使用中因环境温度过高，仪表指示值不回零位或出现示值超差，可将表壳上部密封橡胶塞剪开，使仪表内腔与大气相通即可；
- 5、仪表使用范围，应在上限的1/3~2/3之间；
- 6、在测量腐蚀性介质、可能结晶的介质、粘度较大的介质应加隔离装置；
- 7、仪表应经常进行检定（至少每三个月一次），如发现故障应及时修理；
- 8、仪表自出厂之日起，半年内若在正常保管使用条件下发现因制造质量不良失效或损坏时，由该公司负责修理或调换；
- 9、需用测量腐蚀性介质的仪表，在订货时应注明要求条件。

我公司 威斯特（上海）传感器仪表有限公司承诺

良好的供货保证：我们不仅仅为客户提供优质，而是提供系统解决方案和专业的技术咨询

阳光下的利润：先进的管理和良好的进货渠道，使我们的产品具有明显的价格优势

完美的质量保证：以纪念堂水泵工程为代表的上千个良好质量记录

完善的售后服务：我们不单有良好的售后服务技术，还有良好的售后服务体系急客户之所急，想客户之所想，需客户之所需！您的满意，是我们最大的需求。

订购方式：

客户确认多续采购产品型号发询价单传真或留言和打电话直接咨询；

我方会根据询价单型号查询价格和交货期，拟一份详细正规报价单传真报价；

客户收到报价单并确认型号无误后订购产品；

报价单负责人根据客户提供的型号以及数量拟份销售合同；

客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照销售金额汇款到公司开户行；

我公司财务查到款后，业务员安排发货并头告知客户跟踪运单；

详情请点击：[HYDAC压力表](#)